

CATiX

Bedienungsanleitung

Catix Pro Cat XP 8



Eigenschaften des Senders

- 5 Tonstufen
- 5 Stufen zur Lautstärkenregelung
- Feststellende LED bei Alarm (20 Sekunden)
- Hell blinkende LED bei Alarm (6 Farben)
- Schwarzes, satiniertes Gehäuse
- Funkreichweite bis zu 180 Meter
- Betrieb mit 3 LR44 Batterien
- Speicherfunktion im Sender
- Niedriger Batterieverbrauch

Übersicht Sender 3

Übersicht Empfänger 4

Gebrauchsanweisung Sender 5 - 6

Gebrauchsanweisung Empfänger 7 - 8

Einstellungen einlernen und löschen 9 - 11

Technische Spezifikationen 11



Eigenschaften des Empfängers

- 5 Stufen zur Lautstärkenregelung
- 6 klare LED-Farben
- Vibrationsmodus/ Stiller Modus
- Funkreichweite bis zu 180 Meter
- Speicherfunktion im Empfänger
- Speicher- und Löschfunktion für selbst gewählte Alarmeinstellungen
- Betrieb mit drei AAA Batterien
- Niedriger Batterieverbrauch



Inbetriebnahme des Senders

Bevor Sie den Sender einschalten können, müssen Sie die Abdeckung des Batteriefachs entfernen. Nutzen Sie dazu den mitgelieferten Schraubenzieher und entfernen Sie die Abdeckung (1). Danach entfernen Sie den Plastikschutz, der vor den Batterien eingesetzt ist, damit die Batterien einen Kontakt schließen mit dem Gerät (2). Verschieben Sie die Abdeckung wieder mit dem Schraubenzieher (3).



Einschalten des Senders

Halten Sie den Knopf „V“ ein paar Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten (1). Die Alarm-LED blinkt auf (2) und das Gerät ist eingeschaltet. Sie können nun die Lautstärke einstellen, indem sie den Knopf „V“ kurz drücken. Bis zu 5 verschiedene Lautstärken können eingestellt werden.



Einstellung der Klangfarbe

Drücken Sie den Knopf „T“, um die Klangfarbe einzustellen. Es sind bis zu 5 verschiedene Töne einstellbar.

Einstellung der LED Farbe

Drücken Sie die beiden Knöpfe „V“ und „T“ gleichzeitig, um die LED Farbe zu ändern. Es gibt 6 verschiedene Farben, die eingestellt werden können. Sie können wählen zwischen Rot, Grün, Gelb, Blau, Weiß und Lila.



Anzeige bei schwacher Batterie

Sie können den Füllstand der Batterie überprüfen, indem Sie den eingeschalteten Sender kurz schütteln und einen Alarm auslösen. Bei einem guten Batteriestand blinkt die LED und bleibt nach dem Alarm 20 Sekunden lang stehen. Bei einem schwachen Batteriestand blinkt die LED alle 5 Sekunden und die Batterien sollten ausgetauscht werden.

Inbetriebnahme des Empfängers

Bevor Sie den Empfänger einschalten können, müssen Sie die Abdeckung des Batteriefachs entfernen. Schieben Sie die Abdeckung einfach nach hinten, um das Batteriefach zu öffnen (1). Danach setzen Sie die mitgelieferten Batterien ein (2). Verschießen Sie die Gehäuseabdeckung wieder (3).



Einschalten des Empfängers

Um den Empfänger einzuschalten, schieben Sie den Ein-Ausschalter nach rechts (1). Danach blinkt kurz die LED Leiste auf. Das Gerät ist nun eingeschaltet und betriebsbereit (2).



Lautstärke regeln

Drücken Sie den Lautstärkeregler „V“, um die Lautstärke einzustellen. Es gibt 5 Lautstärkestufen. Sie können das Gerät auch lautlos stellen.



Einstellen der Lautstärke mit dem Knopf „V“.

Einstellen des Vibrationsalarms

Drücken Sie den Vibrations-Knopf um den Vibrationsalarm zu aktivieren, oder auszuschalten.



Einstellen der Vibration mit dem Knopf „V“.

Um Alarmeinstellungen für Ton und LED Farbe im Empfänger einzulernen, drücken Sie den Knopf „P“ am Empfänger für 2 Sekunden (1).



1



2

Nun blinkt die erste LED in rot auf (2). ACHTUNG: Die Farben der LEDs am Empfänger sind voreingestellt und lassen sich nicht ändern. Nur die Farben der LEDs am Sender können eingestellt und jeweils auf die LED-Plätze am Empfänger eingelesen werden.

Einstellungen einlernen (hier als Beispiel mit roter LED):

Schalten Sie nun den Sender ein, indem Sie auf den Knopf „V“ für 2 Sekunden drücken (1). Die LED blinkt auf. Wenn Sie den Sender wackeln, um einen Alarm zu simulieren, sollte die LED am Empfänger ebenfalls blinken (2). Der Kontakt sollte bestehen beim Einschalten beider Geräte.



1



2

Sie können nun auch die Tonfarbe am Sender ändern, indem Sie den Knopf „T“ drücken. Der Empfänger übernimmt dann die eingestellte Tonfarbe. Die Lautstärke kann separat an beiden Geräten eingestellt werden.

Einen weiteren Sender einlernen

Schalten Sie einen zweiten Sender ein. Um diesen in den Empfänger einzulernen, drücken Sie den Knopf „P“ für 2 Sekunden am Empfänger. Dieser wechselt automatisch auf den ersten LED Platz (1).



1

Drücken Sie kurz den Knopf „P“ erneut, um den LED Platz zu wechseln. Schalten Sie beispielsweise auf den zweiten Platz. Dieser hat eine grüne LED (2).

Um eine Verbindung zu testen, wackeln Sie mit dem von Ihnen gewählten zweiten Sender. Nun sollte die LED am Empfänger blinken, um eine intakte Verbindung anzuzeigen. Schalten Sie am Sender die LED ebenfalls auf grün, indem Sie die beiden Knöpfe „V“ und „T“ drücken.



2

Möchten Sie die eingelernten Einstellungen wieder löschen, so drücken Sie den Knopf „P“ für etwa 5 Sekunden. Alle LEDs blinken kurz auf, der Empfänger gibt zwei kurze Tonsignale und die gewählten Einstellungen werden alle gelöscht.

Technische Spezifikationen

Sender	Empfänger
Betriebsspannung: 4.5V	Betriebsspannung: 4.5V
Standby-Strom : 0.1mA	Standby-Strom : 0.2~2.3mA
Arbeitsstrom : 58mA	Arbeitsstrom : 20mA
Abschaltstrom : 0.01uA	Abschaltstrom : 0uA
Arbeitsleistung : 9dB	Empfangsempfindlichkeit: -95db
Frequenz: 433MHz	Frequenz: 433MHz
Reichweite : 160~180m	Reichweite : 160~180m
Funktionstemperatur : -10 ~70°C	Funktionstemperatur : -10 ~70°C

CATIX

Catix Pro Cat XP 8



CE

e.webstores GmbH & Co. KG
Zum Osterfeld 18
37638 Beverungen
Deutschland
e.webstores.io